

功能

- 500跑道
- 可用单手轻易操作
- 1/100秒秒表
- 二分段程式倒数计时器
- 时、分、秒、日、月、星期和响闹
- 夜光显示功能
- 防水



图. 1

二 操作

1 计时秒表

- 按C键出现chrono模式，如图一。
- 按B键显示分段时间，再按B显示上一个分段时间，10秒后自动恢复到前分段时间。
- 按A键停止跑秒，其中分段时间显示在最上一行，中间显示“总段“时间，最下一行显示的是现在总时间。
- 按D键显示每个分段时间和总段时间、平均时间和最快时间的显示。
- 在停止跑秒状态下，按A键两秒钟进入速度设定状态，最大可设定9999.999。当距离设置后，使可设定时间，按着A键至左上角出现闪动的“HR“，用B键来设定时，分，秒。
- 按A键进入速度显示状态，其中第一行为分段时间，中间一行为速度显示。

三 计时器操作

- 在图一状态下，按B键进入计时器状态，其中最上一行为第一个计时器，第二行为第二个计时器。

按A键两秒钟进入计时器的设定状态，按B键调整所需要时间，按A键调整时、分、秒，按C键退出设定，按B键启动计时器倒数，当第一个计时器到达零时，计时器发出两声嘟嘟响声，并且最下面4个位的计时器会加1，在计时器运行时，按A键会停止计时。

如果只用一个器作一般的倒计时，那么当计时至零时，将连续5次发出4声嘟嘟响声，计时至零时，4位计时器自动加1。

四 时钟操作

- 按A键2秒钟，进入时钟模式，按A键依次选择时间，按B键来设定闪动的数字，在此模式中，按C键结束设定。